

MANUAL PARA INSTALAR
ALERON “EVOLUTION”
EN XSARA II

Antes de nada, me gustaría animaros desde este documento a ponerle un poco de ganas al asunto, y que vosotros mismos os metáis con cualquier asunto del coche, nada de talleres, vosotros podéis.

PASO 1:

El primer paso consiste, en quitarle la tapa plástica que lleva el mateleto por dentro, es simple.

Este es el aspecto que debe quedar todo quitado:



Las planchas negras que podéis observar, son placas de “asfalto” para insonorizar el vehículo, para la instalación de audio.

PASO 2:



Como se observa en la foto, queda una gran cantidad de agujeros del alerón original que hay que sellar.

PASO 3:



A dar la masilla!!!

**Este es el aspecto una vez dada la lija.
Los agujeros deben quedar totalmente inapreciables.**

PASO 4:



**Aspecto de la primera capa de pintura!
Completamente liso os debe de quedar si no con la pintura se resaltan
muchísimo los fallos.**

PASO 5:



Colocación del Alerón, y otra manita de pintura.

PASO 6:

Tres manos de laca (barniz) y ya solo queda que se seque.

Todos los materiales se pueden comprar fácilmente el cualquier SUPERMERCADO, como puede ser el compresor (pequeño), juego de pistolas.

El resto de material (pintura, masilla, barniz, etc...) en cualquier tienda de chapa y pintura.

Bueno desde Tenerife, os quiero animar a todos a seguir adelante con este gran proyecto que tenemos todos entre manos, y no es más, que nuestro juguete “XSARA”. Siempre será mejor un taller, pero que podéis perder, por intentarlo vosotros?. No he estudiado ni chapa y pintura, simplemente un par de Hu....os. y listo.

Próximamente os mandare otro par de documentos de cómo alisar la calandra, y un par de pijadas más a las defensas originales.

Espero que os haya gustado, y os halla servido de ayuda a algunos.

Para cualquier consulta..... joansisa23@hotmail.com

Live! Xsara.

VISITA www.xsarausuarios.com